vtech®

Modèles : DM221/DM221-2

Information importante

Veuillez lire attentivement l'information ci-dessous.

- Vous pouvez faire fonctionner l'unité du parent sur l'alimentation CA ou sur piles, à l'aide du bloc-piles inclus dans l'emballage. Si vous désirez faire fonctionner l'unité du parent sur pile seulement, assurez-vous de recharger le bloc-piles pendant un maximum de 11 heures afin d'en optimiser la performance, et ce, avant l'utilisation initiale.
- Avant l'utilisation initiale, vous pourriez désirer effectuer des changements mineurs aux réglages afin de les personnaliser.
- Veuillez consultez la section Réglages de l'unité du parent ci-dessous pour pour changer les réglages se la sensibilité sonore, le volume du haut-parleur et l'alerte par vibration. Pour les instructions complètes, veuillez consulter le guide d'utilisation.
- Afin d'éviter les risques d'étranglement, assurez-vous que l'unité du bébé, les unités du parent et le cordon d'alimentation se trouvent hors de portée des enfants en tout temps, à au moins 91 cm (3 pi.) du bébé ou du berceau.
- Vous pourriez entendre des interférences lorsque l'unité du bébé et les unités du parent sont trop près l'une de l'autre.
- Déplacez les unités du parent et/ou l'unité du bébé afin d'améliorer la réception.
- D'autres équipements électroniques tels que les radios amateurs HAM et des téléphones sans fil DECT peuvent produire des interférences sur votre moniteur de bébé. Tentez d'installer votre moniteur de bébé à l'écart de ces types d'appareils électroniques.
- Pour le soutien à la clientèle, visitez notre site Web au **www.vtechcanada.com** ou communiquez avec nous au **1-800-267-7377**.

Réglages de l'unité du parent

Sensibilité

Le niveau de sensibilité sonore est préréglé au **NIVEAU 5** (le plus élevé). Tous les sons détectés seront toujours transmis aux unités du parent, incluant les bruits de fond. Vous pourriez régler le niveau de sensibilité à un niveau moins sensible afin que les sons ne soient détectés que lorsque votre bébé est bruyant ou lorsqu'il pleure fort.

1. Appuyez sur **MENU** et appuyez sur **SELECT** pour choisir **SENSIBILITÉ**.
2. Lorsque le niveau de sensibilité désiré est atteint, appuyez sur **SELECT**.

Volume du haut-parleur (volume d'écoute)

Le réglage du volume du haut-parleur est préréglé à **VOLUME 3**. Vous pouvez l'augmenter au niveau **VOLUME 4** ou **VOLUME 5**, ou le diminuer à **VOLUME 1** ou **VOLUME 2**.

- Appuyez sur **▼/VOLUME** ou **VOLUME/▲** de l'unité du parent.

Alerte sonore

Le niveau de l'alerte sonore est préréglé à **H/F**. Vous pouvez activer l'alerte sonore afin que l'unité du parent émette des bips pour vous prévenir lorsque les sons détectés font allumer jusqu'à quatre niveaux d'indication sonore sur l'unité du parent pendant que son haut-parleur est réglé à **VOLUME H/F**.

1. Appuyez sur **MENU**.
2. Défilez jusqu'à **ALERTE SON**, et appuyez sur **SELECT**.
3. Défilez jusqu'à **E/F**, et appuyez sur **SELECT**.

Alerte par vibration

L'alerte par vibration est préréglée à H/F. Vous pouvez activer l'alerte par vibration afin que l'unité du parent vibre pour vous prévenir lorsque les sons détectés font allumer jusqu'à quatre niveaux d'indication sonore sur l'unité du parent.

1. Appuyez sur **MENU**.
2. Défilez jusqu'à **ALERTE VIBR.**, et appuyez sur **SELECT**.
3. Défilez jusqu'à **E/F**, et appuyez sur **SELECT**.

Copyright © 2011 pour VTECH TELECOMMUNICATIONS LTD.
Tous droits réservés. Imprimé en Chine.
Parution 3 09/11